

modbus 协议设备串口通信

1、多串口主站采集单串口从站

所谓多主站都需要用到多主机的功能，从站都是作为服务器的，主站作为客户端和从站建立连接，从站启用多主机功能即可。

2、单串口主站采集多串口从站

1、串口设备 modbus 地址不一样：使用集线器就行，9440 或者 9480

2、串口设备 modbus 地址一样：主站使用 1.546 版本的目的是 IP 最后一位作为栈地址就行，只有 3 和 4 系列有特殊固件，3 系列使用 5443D。